

ВНИМАНИЕ


Когато е нов, чайникът не е подходящ за пренос на вода, тъй като от местата на занитване могат да се появят течове. След няколко използвания, нитованите участъци се самозапечатват.

ВНИМАНИЕ

Когато използвате чайника за първи път, заврете малко вода, изплакнете и я изхвърлете, за да премахнете всякакви остатъци и замърсявания от процеса на изработка.

!!! ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ !!!

След използване изсипете останалата вода върху пепелта и се уверете, че огъня е **напълно изгасен**.



Надяваме се, че ще имате много приятни и незабравими моменти с Вашият Ghillie-Kettle!

THE GILLIE KETTLE



Известният в цял свят Чайник-канда, е идеален за дейността на открито.Бърз, безопасен и надежден.

Завира водата лесно, гори и в най-суровите природни условия. Това е традиционният чайник на рибарите от Западна Ирландия.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

4. Подхранвайте огъня
с гориво от тук.

5. Използвайте
дръжката
и веригата за
сливане

1. Напълнете
от тук с вода.

3. Запалете огъня
от този отвор и го
насочете към вятъра
за повече тяга.

2. Заредете основата
с леснозапалими материали,
като клонки, вестници,
суха трева и др.

Отстранете свирката и напълнете чайника с вода
през гърлото, след което поставете отново капачката.
Заредете основата с леснозапалими материали, като суха трева,
шишарки, клонки, вестници и др.
Поставете чайника върху основата и запалете през отвора, като
го насочите срещу вятъра за по-добра тяга.
Ако е необходимо, добавяйте допълнително горивен материал
през комина. Бъдете внимателни, тъй като от там излизат пламъци.
Когато водата заври ще чуете свистенето на капачката.
Отстранете незабавно чайника от основата, като държите дръжката
под прав ъгъл спрямо тялото.
Махнете капачката, като я хванете за топчето на върха.
Изправете дръжката нагоре и повдигнете дъното на чайника чрез
издърпване на веригата, за да сипете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Аксесоарът "Pot Support" да се използва само,
когато ври вода.**

**Никога не оставяйте чайника да е празен
върху огъня.**

Ако имате допълнителните аксесоари към чайника:
След кипването, обикновено има достатъчно
жарава за готовене. Поставете двете части на грила
върху основата и положете необходимия съд отгоре.
За да не се изгорите използвайте щипката за захващане.